

Tartsd ezt a protokollkártyát a VHF-rádió közelében!

HAJÓNÉV

**MAYDAY
RELAY**

MMSI _____

HÍVÓJEL

1. Kapcsold be a VHF-rádió főkapcsolóját a kapcsolótáblán.
2. Kapcsold be a VHF-rádiót.
3. Állítsd be a zajszűrést (SQUELCH) a sercegés megszűnéséig,
4. Állítsd be a hangerőt (VOLUME).
5. Kapcsold a rádiót a 16-os csatornára (CH 16).
6. Kapcsold a rádiót 25W teljesítményre.
7. Nyomd meg az ADÁS gombot.
8. Beszélj a mikrofonba 5-10 cm távolságból lassan és érthetően.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

A hívott állomás neve _____, _____, _____.

THIS IS ... vagy **DE (DELTA ECHO)**

A saját hajó neve _____, _____, _____.

CALL SIGN _____ **MMSI** _____

**RECEIVED THE FOLLOWING DISTRESS CALL ON CHANNEL 16
MAYDAY**

A veszélyben lévő hajó neve _____, _____, _____.

CALL SIGN _____ **MMSI** _____

POSITION LATITUDE ____ **DEGREES** ____ **MINUTES N / S,**
LONGITUDE ____ **DEGREES** ____ **MINUTES E / W**

THEY ARE IN DANGER

sinking (süllyednek) vagy **DX (DELTA X-RAY)**

on fire (tűz a hajón) vagy **IT (INDIA TANGO)**

aground (zátonyon vannak) vagy **JH (JULIETT HOTEL)**

collisioning (összeütköztek) vagy **HW (HOTEL WHISKEY)**

abandoning (elhagyják a hajót) vagy **AE (ALPHA ECHO)**

drifting (sodródik) vagy **DV (DELTA VICTOR)**

man overboard (ember a vízben) vagy **O (OSCAR)**

THEY REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE! vagy **CB (CHARLIE BRAVO)**

THEY HAVE ____ **PERSONS ON BOARD.**

OTHER INFORMATION: {amit a bajban lévő hajó megadott}
OVER

Engedd el az ADÁS gombot és figyeld a vételismerést.

JACHTNAVIGÁTOR

A kinyomtatott ábrát a vágójeleknél vágd körbe, és lamináld be, hogy vízálló legyen.